
brother

MFC-J700D/J700DW かんたん設置ガイド



設置が終わったら 「ユーザーズガイド 基本編」をご覧ください。

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

1 別冊のユーザーズガイド 基本編 第8章 「こんなときは」で調べる

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

携帯電話からも簡単なサポート情報を見ることができます。 http://m.brother.co.jp/support/



オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 Step

設置・接続する

Step 2

パソコンに接続する

USB接続



付録

Version 0 JPN

Windows®

ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



■ 用途に応じてお読みください

ユーザーズガイド 基本編(冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。



5. ユーザーズガイド パソコン活用編(PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。

ルCD-ROM の見がた ⇒ 39 ページ

■ 便利にお使いください



陀 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、 $3 \sim 5$ のユーザーズガイドを一体化して、パソコンの画面上で見られるよ うにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。





上記はすべて、最新版がサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からも ダウンロードできます。http://solutions.brother.co.ip/

最新のドライバーやファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを 解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすること で解決できることがあります。

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウン ロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、別冊のユーザーズガイド 基本編 「最新のドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

目次

ユーザーズガイドの構成 最新のドライバーやファームウェア
(本体ソフトウェア)を入手するときは?
目次 1
本書のみかた
編集ならびに出版における通告2
Step1 設置・接続する3
付属品の確認と保護部材の取り外し3
付属品を確認する
保護部材を取り外す
設置スペースを確認する4 受話器を取り付ける4
用紙をセットする6
接続する8
インクカートリッジを取り付ける9
印刷テストをする11
ケータイ通話お得サービスを設定する 12
回線種別を確認する14
日付と時刻を設定する [時計セット] 15
ファクスの見かたを選ぶ16
受信したファクスの見かたを選ぶ
接続状態を確認する17
ファクスの受信方法を設定する
受けるとき18
電話・ファクスの受けかたを変更する20
名前とファクス番号を登録する
[発信元登録]23
子機を準備する24
バッテリをセットする 24
子機を充電する24
子機の設置場所を確認する
子機の日付・時刻を設定する
いろいろな接続26 ADSL をご利用の場合
ISDN をご利用の場合27
ひかり電話をご利用の場合27
デジタルテレビを接続する場合28
構内交換機(PBX)・ホームテレホン・
ビジネスホンをご利用の場合28

Step2 パソコンに接続する	.29
パソコンに接続する	
(Windows [®] の場合)	
FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite インストールする	
ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)	
付録	.37
ドライバー & ソフトウェア CD-ROM の	

本書のみかた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。	
注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。	
Ø	知っていると便利なことや、補足を記載しています。	
	本書内での参照先を記載しています。	

注意

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

本書で使用されているイラスト

本書では本製品や操作パネルの説明に、MFC-J700Dのイラストを使用しています。

本書で対象となる製品

本書は MFC-J700D、MFC-J700DW を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記していますので、ご確認ください。

編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植そ の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

1 付属品の確認と保護部材の取り外し


付属品を確認する

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「ブラザーコールセンター (お客様相談窓口) 」にご連絡ください。

本体		受話器/受話器台外しロカバー	USB ケーブル
スターターインクカート	- リッジ(4個)*1	A4 記録紙(普通紙) L 判記録紙(光沢紙)	電話機コード
かんたん設置ガイド 安全にお使いいただく (本書) 安全にお使いいただく		ユーザーズガイド 基本編	CD-ROM • ドライバー&ソフトウェアCD-ROM • ユーザーズガイド CD-ROM
	<u>torotor</u>	- Decrease	

^{*1} スターターインクカートリッジは記録紙トレイの上の袋に入っています。お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、製品に同梱されているスターターインクカートリッジを必ずご使用ください。

● 子機 / 子機の付属品 ※ MFC-J700DW には、2 台の子機、子機の付属品が同梱されています。




保護部材を取り外す


製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ ずに保管してください。

- 本製品から輸送用の保護部材や梱包材を 取り除く
- 記録紙トレイを固定している保護部材 ① を 取り外す

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材を下に引き抜いてください。




3 本製品を固定しているテープやフィルム、 タッチパネルの保護フィルムをすべては がす



設置スペースを確認する


本製品を設置するときは、まわりに下記のスペースを確保してください。



受話器を取り付ける

受話器を取り付け、本製品に接続します。


受話器コードを受話器に接続して受話器台に置く




受話器台の取り外しかた

受話器をお使いにならない場合は、以下の手順で受話器台を取り外すことができます。


(1) 受話器コードを外す



(2) つまみ **1** を手前に引き、受話器台を矢印の方向 **2** に外す



(3) 受話器台外し口カバーをつける



受話器台の取り付けかた


外した受話器台を取り付ける場合は、以下の手順で行って ください。

(1) 受話器台外し口カバーを外す


受話器台外しロカバーを手で外すのが難しい場合 は、コインなどを差し込んで外してください。



(2) 本製品と受話器台の▲印を合わせて矢印の方 向に引いて取り付ける



(3) 受話器コードを接続する




2 用紙をセットする

「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙(A4)をセットします。


② 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧ください。⇒ユーザーズガイド基本編「記録紙のセット」

1 記録紙トレイを引き出す


記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。



2 トレイカバー ●を開く



記録紙ストッパーが開いている場合は、閉じてからトレイカバーを開いてください。




▲ 注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。

3 幅のガイド ① と長さのガイド ② の△の目 印 ③ を、記録紙のサイズの目盛りに合わ せる

幅のガイドは両手で動かしてください。




4 記録紙をさばく

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき ます。


記録紙がカールしていないことを確認してください。

記録紙がカールしていると紙づまりの原因になります。




5 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 から先にセットする

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。



6 幅のガイドを、記録紙にぴったりと合わ せる





▲ 注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。

注意

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないよう にご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして うまく給紙されない場合があります。







8 記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。力を入れて押し込まないでください。




トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 確実に引き出し①、フラップを開く②



3 接続する


注音

- 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法 以外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。
- お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用になれない場合があります。この場合は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を行った販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。
- お使いの回線が ADSL・ISDN・ホームテレホン・ひかり電話などの場合は、「いろいろな接続」をご覧ください。 ⇒ 26 ページ「いろいろな接続」
- 電話機コードを接続しても、電話着信以外の機能はご使用になれません。その他の機能を使うためには、必ず「Step1 設置・接続する」のすべての設定を完了させてください。
- 本製品は、2つ以上の回線を同時に接続することはできません。
- 本製品は、NTT のダイヤルインサービスには対応していません。
- 付属の電話機コードを本製品側面の「回線」接続端子と壁側の電話機コード差し 込み口に差し込む




注意

■ 電源はまだ入れないでください。先に電話機コードから接続します。



■ ここではまだパソコンと接続しません。USB ケーブル は接続しないでください。



√ 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。











② 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。




値接配線式の場合は、別途工事が必要です。 ご利用の電話会社にお問い合わせください。






2 電源プラグをコンセントに差し込む



注意

- **ブランチ接続(並列接続) はしないでください。** ブランチ接続(並列接続) をすると、以下のような支 障があり、正常に動作できなくなります。
 - ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーが起こる場合があります。
 - 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できない場合があります。
 - コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 使えなくなる可能性があります。
 - 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 の保留状態を解除できません。
 - 並列に接続された電話機から本製品への転送はできません。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
 - パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しない場合があります。



☑「ブランチ接続(並列接続)」とは、一つの電話回線に複数 台の電話機や通信機器を接続することです。


4 インクカートリッジを取り付ける

A 注意

● 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

注意

- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジをセットしないようご注意ください。
- 1 電源プラグがコンセントに差し込まれて いることを確認する




2 画面の表示を確認する

画面には【インクカートリッジがありません】と表示されています。

3 インクカバー 1を開く



4 インク挿入口にセットされている緑色の 保護部材 ① を取り出す




注意

■ 保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに 保管してください。 **5** インクカートリッジを準備する

付属のスターターインクカートリッジを開封します。

お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ずスターターインクカートリッジをご使用ください。


インクカートリッジの緑色のつまみ ①を 右に最後まで回して封印を開放し、黄色 いキャップ ②を引き抜く




7

インクカートリッジを取り付ける


リリースレバーの色**1** と、インクカートリッジの色**2** を合わせてください。




インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。



8 インクカートリッジを「カチッ」と音が するまで確実に押し込む



セットしたカートリッジの色のリリースレバーが上がっているか確認します。



▲ 注意

- インクカートリッジを分解したり、振ったりしないでください。インク漏れの原因になります。
- インクカートリッジを分解しないでください。皮膚や服に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで洗い流してください。

注意

- インクカートリッジは交換時以外には取り外さないでください。インクの量が減り、本製品がインクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さないでください。インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。プリントヘッドのクリーニング方法は、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「プリントヘッドをクリーニングする」
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。未開封の場合でも、パッケージに記載された有効期限以内に使用してください。
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。

9 インクカバーを閉じる

自動的に約4分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり ませんので、電源を切らないでください。

【インクカートリッジがありません】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされていません。手順 7 または 8 に戻り、インクカートリッジをセットし直してください。

プリントヘッドのクリーニングが終わると、 【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。 引き続き、印刷テストへ進みます。




印刷テストをする(11ページ)

5 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。



- $\bigcirc 0$ クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、 $3\sim5$ 時間放置したあとで、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。
- √ インクカートリッジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回以上クリーニングを行わないと印刷品質が正常にならないことがあります。

6 ケータイ通話お得サービスを設定する

印刷テストが終わると、ケータイ通話お得サービスの利用を設定する画面が表示されます。

● ケータイ通話お得サービスとは

一般電話回線(固定電話)から携帯電話に電話をかけるとき、 自動的に通話料金がお得な電話会社に接続する機能です。

ここでは、NTT コミュニケーションズの 0033 モバイルサービスを利用するかどうかを設定します。本製品は、NTT コミュニケーションズ (0033) 以外のサービスもご利用いただけます。NTT コミュニケーションズ (0033) 以外のサービスを利用する場合も含め、ケータイ通話お得サービスの設定はあとから変更することもできます。詳しくは、本製品の設置/設定を完了したあとで、下記をご覧ください。

 \Rightarrow ユーザーズガイド 応用編「ケータイ通話お得サービスを利用する」

画面の表示を確認して、【OK】を押す

画面には、【このファクシミリは NTT コミュニケーションズが提供する、自宅から携帯電話への通話料金がお得になる0033モバイルサービスがご利用いただけます。】と表示されています。

【ケータイ通話お得サービスを利用しますか?/する/しない】と表示されます。

利用する場合は、【する】を押す 利用しない場合は、【しない】を押す

ひかり電話や直収電話サービスをご利用になっている場合は、【しない】を選びます。利用しない場合は、自動的に回線種別の設定が始まります。
⇒ 14 ページ「回線種別を確認する」へ

注意

■ ひかり電話や直収電話サービスをご利用になっている場合は、ケータイ通話お得サービスはご利用になれません。【する】に設定すると、携帯電話への発信ができなくなることがあります。

● ケータイ通話お得サービスを利用できる電話回線

- NTT 東日本・西日本の一般電話回線(固定電話)を 使用しているお客様。
- NTT 東日本・西日本の一般電話回線(固定電話)を使用し、ADSL サービスを契約されて IP 電話サービスを利用しているお客様。
- ケータイ通話お得サービスを利用できない電話回線 NTT 東日本・西日本のひかり電話、ソフトバンクテレコムの BB フォン光・おとくライン、KDDI のひかり one・メタルプラス、Yahoo! BB 光、その他事業者のすべての光電話サービス、ケーブル TV 局が提供する電話サービスなどで電話を使用しているお客様はご利用になれません。

電話回線を選ぶ

- 【一般回線】: 一般回線をお使いの場合に選びます。⇒ 14 ページ「回線種別を確認する」へ
- 【IP 電話】: IP 電話をお使いの場合に選びます。⇒手順 4 へ
- 【ひかり電話/その他】:ケータイ通話お得サービスの設定を取りやめます。⇒ 14 ページ「回線種別を確認する」へ
- 4 メッセージを確認して、【OK】押す
- 5 「IP 電話解除番号は分かりますか?」と表示された画面で、【はい】を押す
- 6 IP 電話解除番号を入力して、 OK を押す 画面に表示されているテンキーで番号を入力します。 (操作パネルのダイヤルボタンは使用できません。) 各 IP 電話事業者の具体的な解除番号については、下表を参照してください。
- ✔ IP 電話解除番号とは、携帯電話に発信するときなどに、IP 電話を使わずに NTT などの一般回線で発信するための番号です。

IP 電話解除番号の例(2010年5月1日現在)

事業者名	サービス名	IP 電話解除番号 ^{*2}
Yahoo! BB(ソフトバンク BB)*1	Yahoo! BB フォン	0000p
		最後に必ず「p」(ポーズ)を入力してください。
OCN (NTT コミュニケーションズ) *1	OCN ドットフォン	0000
KDDI (DION) *1	KDDI - IP 電話	0000
NTT 東日本・西日本の IP 電話対応機器をご利用の場合		
KDDI (DION) *1	KDDI - IP 電話	0009
NTT 東日本・西日本以外の IP 電話対応機器をご利用の場合		

^{*&}lt;sup>1</sup> Yahoo! BB 光、OCN 光サービス、KDDI メタルプラスは、ケータイ通話お得サービスをご利用になれません。

上記にない IP 電話サービスをご利用の場合は、ご契約中の IP 電話事業者に、IP 電話解除番号と「p」(ポーズ)入力が必要かどうかをお問い合わせください。

^{*&}lt;sup>2</sup> IP 電話解除番号は予告なく変更されることがあります。正しく設定してもサービスが利用できない場合は、ご契約中の IP 電話事業者にお問い合わせください。

注意

- 携帯電話への発信ができなくなる場合がありますので、IP 電話解除番号が正しく入力されていることを確認してください。
- IP電話解除番号を空白にしたまま設定するとケータイ 通話お得サービスが利用できなくなります。
- マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく 利用できます。

7

【はい】を押す

IP 電話解除番号を修正するときは【いいえ】を押し、入力し直してください。

自動的に、回線種別の設定が始まります。

- ✔ IP 電話をご利用の方がケータイ通話お得サービスを設定すると、携帯電話への発信のみ IP 回線利用ではなくなります。
- √ ケータイ通話お得サービスは、次の場合も利用できます。
 - 「184」「186」などの番号を付けたとき (「184」をつけて非通知で電話をかけると、携帯電話に 電話番号は表示されません。)
 - 再ダイヤル、発信履歴からかけ直すとき (事業者識別番号は画面に表示されません)
 - 電話帳からかけるとき
 - 着信履歴からかけ直すとき(ナンバー・ディスプレイ利 用時のみ)

一時的にケータイ通話お得サービスを利用せずに発信したいときは

ケータイ通話お得サービスを【する】に設定していても、 サービスを利用したくない場合は、【キャッチ】を押して からダイヤルすると、一時的にサービスをキャンセルでき ます。

7 回線種別を確認する

回線種別を確認します。

ケータイ通話お得サービスの設定が終わると、回線 種別の自動設定が始まります。





自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 画面に表示されます。

- 【プッシュ回線です】
- 【ダイヤル 20PPS です】
- •【回線種別を設定できませんでした】※

※【回線種別を設定できませんでした】と表示されたときは

電話機コードが正しく接続されていません。画面の指示に従って、電話機コードを正しく接続してください。 ⇒8ページ「接続する」

電話機コードを接続しない場合は、**(性)(を)**を押したあと、画面のメッセージを確認して【はい】を押してください。

正しく接続しないまま 5 分以上経過すると、回線種別は【ダイヤル 20PPS】(ダイヤル 20PPS 回線) に設定されます。

回線種別の設定が終わると、日付と時刻を設定する画面が表示されます。



日付と時刻を設定する[時計セット](15ページ)

注意

- 下記の場合には、本製品が自動で正しく回線種別を設 定できないことがあります。
 - ダイヤル 10PPS 回線をご利用の場合
 - ひかり電話/IP電話/直収電話サービスをご利用の 場合
 - 構内交換機 (PBX) が接続されている場合

引き続き画面の指示に従って本製品の設定を進め、ファクスの見かたを選んだあと、接続状態の確認を行って正しく設定できたかどうかを確認してください。接続できていない場合は、手動で回線種別を設定してください。

- ⇒ 17 ページ「接続状態を確認する」
- ⇒ 14ページ「手動で回線種別を設定する」

手動で回線種別を設定する

- (1) 【メニュー】を押す
- (2) ▼/▲ を押して画面をスクロールさせ、【初 期設定】を押す
- (3) 【回線種別設定】を押す
- (4) 回線種別を選ぶ
 - 回線種別がわからないときは、「ダイヤル 20PPS」
 「プッシュ回線」「ダイヤル 10PPS」の順に設定し
 てみてください。
 - ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用 の場合は、「プッシュ回線」に設定してください。
- (5) 停止/終了を押す

8 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け画面に表示され、ファクスを送信したときに相手側の記録紙にも印刷されます。

ります。 リ下の画面が表示されていることを確認 する



② 画面に表示されているテンキーで西暦の 下 2 桁を入力し、 OK を押す

例:2011年の場合は、1 1 を押します。

② 日付や時刻を間違って入力したときは、 ▼ を押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

3 画面に表示されているテンキーで月を2桁 で入力し、 OK を押す

例:**1**月の場合は、0 1 を押します。

日付の入力画面が表示されます。

4 画面に表示されているテンキーで日付を 2 桁で入力し、 OK を押す

例:21日の場合は、2 1 を押します。

時刻の入力画面が表示されます。

5 画面に表示されているテンキーで時刻を 24 時間制(4 桁)で入力し、 OK を 押す

例:午後0時45分の場合は、

1 2 4 5 を押します。

設定が終わり、画面に日付とメッセージが表示されます。



- ∅ 時刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 直すことをお勧めします。
- 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相手側の記録紙に日時は印刷されません。

日付と時刻を設定したら、受信したファクスの 見かたを選びます。



ファクスの見かたを選ぶ(16ページ)


9 ファクスの見かたを選ぶ

受信したファクスの見かたを選ぶ

日付と時刻の設定が終わると、画面に【ファクスを常に印刷したい場合はメニューから みるだけ受信を [しない] にしてください】と表示されます。

みるだけ受信とは、ファクスをメモリーに保存して画面で内容を確認できる機能です。

受信したファクスの見かたを以下の2つからお選びください。



みるだけ受信を解除する (ファクスを自動的に印刷して見る)

- 1 【ファクス確認】を押す
- 2 【メニュー】を押す



3 【みるだけ受信をしない(受信したら印刷)】を押す



4 メッセージを確認して、【はい】を押す



みるだけ受信が解除されます。

10 接続状態を確認する

電話がつながるかを確認します。


- 「177」(天気予報:有料) などにつながるかご確認ください。 電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してく ださい。
 - ⇒ 14 ページ「手動で回線種別を設定する」
- ご自分の携帯電話に電話がつながるかご確認ください。電話がつながらない場合は、設定内容を確認してください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「こんなときは」

11 ファクスの受信方法を設定する


お買い上げ時の状態で電話・ファクスを受けるとき

お買い上げ時は、以下のように設定されています。留守番機能がセットされていない場合 (在宅モード) と、セットされている場合 (留守モード) とでは、本製品の動作は違います。

在宅モード:留守番機能がセットされていないとき



留守モード: 🖺 を押して、留守番機能をセットしたとき



着信音の回数を設定する

- (1) 【メニュー】を押す
- (2) 【ファクス/電話】を押す
- (3) 【受信設定】を押す
- (4) 【呼出回数】を押す
- (5) 呼出回数を設定するモードを選ぶ
- (6) 呼出回数を選ぶ

在宅モードの場合は、 $0\sim15$ 回、または【無制限】 を、留守モードの場合は、 $0 \sim 7$ 回、または【トー ルセーバー】を選びます。 目的の呼出回数が表示されていない場合は、





▶ を押して画面をスクロールさ

せます。

(7) 停止/終了を押す

着信音を鳴らさずにファクスを受けたり、ファ クス専用として使うこともできます。



電話・ファクスの受けかたを変更する(20ページ)


ファクスの受信方法を設定したら、「名前と ファクス番号を登録する [発信元登録]」に進 みます。



名前とファクス番号を登録する [発信元登録] (23ページ)

電話・ファクスの受けかたを変更する


在宅モードに設定しているときの電話・ファクスの受けかたを、変更することができます。 下記のチャートから用途に合わせた設定を選び、各設定の説明ページへお進みください。



※ ファクス専用で使用したい場合や、留守モードの設定を変更するには、ユーザーズガイド 基本編をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「電話・ファクスの受けかたを変更する」

【A】本製品の着信音を鳴らさずにファクスを優先的に受ける(ファクス優先設定無鳴動受信)

【ファクス無鳴動受信】を設定します。呼出回数は0回、再呼出設定は【オン(相手にベル)】(30秒間)に設定されます。



- (1) 【メニュー】を押す
- (2) 【ファクス/電話】を押す
- (3) 【受信設定】を押す
- (4) 【ファクス無鳴動受信】を押す

【ファクスのときは着信音を鳴らさずに自動受信し電話のときは再呼出音が鳴る設定にします/する/しない】と表示されます。

(5) 【する】を押す

呼出回数が【0】、再呼出設定は【オン(相手にベル)】 (30 秒間)になり、ファクス優先無鳴動受信が設定されます。

【しない】を押すと、呼出回数が【7】、再呼出設定は 【オン(相手にベル)】 (30 秒間) になります。

(6) 停止/終了を押す

【B】着信音を鳴らしてファクスを優先的に受ける(ファクス優先設定鳴動受信)

着信音の呼出回数を1~2回にし、再呼出設定を【オン】にします。

例:着信音の呼出回数を2回、再呼出設定を【オン(相手にベル)】(20秒間)に設定した場合

着信音が鳴る (2回) R_R

自動的に 回線がつながる

※ここから相手に 料金がかかり ます。 電話のとき 再呼出音が鳴る (再呼出音のベルが 20秒間鳴る)

ファクスのとき


ファクスを自動受信

- (1) 【メニュー】を押す
- (2) 【ファクス/電話】を押す
- (3) 【受信設定】を押す
- (4) 【呼出回数】を押す
- (5) 【在宅モード】を選ぶ
- (6) 【1】または【2】を押す

- (7) 5 を押す
- (8) 【再呼出設定】を押す
- (9) 【オン】を押す
- (10)【相手にベル】を押す
- (11)【20秒】を押す
- (12) き押す

【C】電話を優先的に受ける(電話優先設定)

着信音の呼出回数を $7 \sim 15$ 回にし、再呼出設定を【オン】にします。




- (1) 【メニュー】を押す
- (2) 【ファクス/電話】を押す
- (3) 【受信設定】を押す
- (4) 【呼出回数】を押す
- (5) 【在宅モード】を選ぶ
- (6) 【8】~【15】のいずれかを押す

- (7) 5 を押す
- (8) 【再呼出設定】を押す
- (9) 【オン】を押す
- (10)【相手にベル】を押す
- (11)【70 秒】を押す
- (12) 停止/終了を押す

【D】電話専用として使う(電話専用設定)

着信音の呼出回数を無制限にします。ファクスのときは、手動で受信します。



- (1) 【メニュー】を押す
- (2) 【ファクス/電話】を押す
- (3) 【受信設定】を押す
- (4) 【呼出回数】を押す
- (5) 【在宅モード】を選ぶ
- (6) 【無制限】を押す
- (7) (デル/終了を押す

12 名前とファクス番号を登録する [発信元登録]

自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手側の記録紙の一番上に印刷されます。

2011/01/21 15:25

052XXXXXXX

山田 太郎

ページ 01/01

○○○のお知らせ

拝啓

平素は格別のお引立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、先日ご依頼のありました○○のカタログを送付いたします。何とぞ詳細にご検討くださいますようお願い申し上げます。

- 1 【メニュー】を押す

ファクス番号の入力画面が表示されます。

- **4** ファクス番号を入力し、**OK**を押す
 - ☑ ファクス番号と電話番号を共通で使用している場合は、電話番号を入力してください。

20桁まで入力できます。ハイフンは入力できません。

名前の入力画面が表示されます。

5 名前を入力し、OK を押す

名前として入力できる文字数は 16 文字までです。 文字の入力方法については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「親機」

設定が有効になります。

6 停止/終了を押す

設定を終了します。

発信元登録を削除するときは

以下の手順で発信元登録を削除します。

- (1) 【メニュー】を押す
- (2) ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【初期設定】を押す
- (3) 【発信元登録】を押す
- (4) ② を 1 秒以上押してファクス番号を削除し、**OK** を押す
- (5) 停止/終了 を押す

注意


■ 発信元登録をしていない場合は、ファクス送信時、相 手側の記録紙に日時も印刷されません。

13 子機を準備する

バッテリをセットする


注意

- バッテリを覆っている白色のビニールカバーは、はが さないでください。
- 子機のバッテリは消耗品です。充電が完了しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリはお買い上げの販売店またはご注文シートでお求めください。
- 1 バッテリをセットして、コネクタ①を下図の向きに差し込む



2 バッテリカバーを閉じる

バッテリコードを押し込みながら、スライドさせます。



子機を充電する

▲ 注意

● 充電器の上に硬貨などの金属を置かないでください。熱くなることがあります。

注意

- はじめてお使いいただくときは、必ず12時間以上充電 してください。
- 子機の充電器の電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。子機が正常に動作しない原因となります。
- 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくと バッテリが消耗して使用できなくなります。
- 1 電源プラグをコンセントに差し込み、子 機をセットする

操作パネルを前に向けて置く 差し込む 前後を逆に 置くことは できません

- バッテリの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジュウデンチュウ」と表示されなかったり、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- 2 12 時間以上充電する

子機の設置場所を確認する

子機を設置するときは以下のような点に注意してください。


▶ 親機のアンテナを立ててください。


アンテナを立てていないと、電波の届く距離が短くなっ たり、雑音が入ることがあります。




動機から障害物のない直線距離で約100m以内のと ころでお使いください。マンションなど鉄筋コンク リートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周 辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなるこ とがあります。

親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲を お確かめください。





● 親機、子機を電気製品 (電子レンジ、無線 LAN 機器、 短距離無線通信機器対応製品、携帯電話や PHS の充 電器や AC アダプター、OA 機器など) やセキュリ ティシステムから離して(推奨 3m 以上)設置して ください。



- ▶子機は親機や他の子機から離して(推奨 3m 以上) 設置してください。
- 本製品に他社の子機を増設することはできません。

子機の日付・時刻を設定する

子機の日付と時刻を設定します。

- (確定)を押す
- で「トケイセッテイ」を選び、(産産)を 押す
- 日付を入力し、(^{機能)} または 🗘 を押す 例:2011年1月21日の場合は、

(1ァ(1ァ) ロワ(1ァ 2点) (1ァ (機能 (確定) と押します。

時刻を 24 時間制 (4 桁) で入力し、 (産産) を

例:午後0時45分の場合は、

(1 m) [2点] (4点) [5式 (確定) と押します。

切を押す


設定を終了します。

- 💋 数字を入れ間違えたときは、 🕻 🗗 で間違えた箇所までカ-ソルを移動し、入力し直してください。
- ② 設定を途中で中止するときは 切 を押してください。

いろいろな接続

ADSL をご利用の場合

本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。



- √ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
- ② 詳しい設定については、スプリッターや ADSL モデムの取扱説明書をご覧ください。
- ✔ ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSLのスプリッターを交換すると改善する場合があります。

注意

■ ADSL モデムにスプリッター機能が内蔵されていない場合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッター」で分岐してください。「スプリッター」より前(電話回線側)で分岐すると、ブランチ接続(並列接続)となり、通話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障が発生します。


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合

(1) IP フォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。 その場合は、手動で回線種別を設定してください。 ⇒ 14ページ「手動で回線種別を設定する」

(2) IP網を利用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。




ISDN をご利用の場合

本製品を ISDN 回線のターミナルアダプターに接続するときは、以下の設定と確認を行ってください。

- 本製品:
 - 回線種別を【プッシュ回線】に設定する
- ターミナルアダプター: 本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるかを確認する


電話番号が1つの場合

本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続します。電話とファクスの同時使用はできません。



電話番号が2つの場合

本製品を、ターミナルアダプターのアナログポートに接続します。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話できます。




貸 詳しい設定については、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。


注意

- ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合は、【特別回線対応】で【ISDN】を設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「特別な回線に合わせて設 定する」
- 本製品が使用できないときは、別冊の「ユーザーズガイド 基本編」の「故障かな?と思ったときは」をご覧ください。また、ターミナルアダプターの設定を確認してください。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイサービスを契約されている場合は、ターミナルアダプター側のデータ設定と、本製品側の設定が必要です。⇒ユーザーズガイド応用編「ナンバー・ディスプレイサービスを設定する」

ひかり電話をご利用の場合



● ひかり電話で複数番号を使う場合




注意

- ひかり電話をご利用の場合、回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 【プッシュ回線】に設定してください。
 - ⇒ 14 ページ「手動で回線種別を設定する」
- 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファクスを送受信できない、非通知相手からの着信ができないなどの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話会社にお問い合わせください。
- ② ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ☑ 加入者網終端装置 (CTU)、ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
- ◎ 回線終端装置 (ONU)、加入者網終端装置 (CTU)、ひかり 電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会 社にお問い合わせください。
- √ お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

デジタルテレビを接続する場合

本製品とCSチューナーやデジタルテレビを接続するときは、 停電用電話機接続端子に接続してください。



構内交換機 (PBX)・ホームテレホン・ ビジネスホンをご利用の場合

構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を行った販売店にご相談ください。


注意

- 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合、回線種別の自動設定ができないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
 - ⇒ 14ページ「手動で回線種別を設定する」
- 着信音が鳴っても本製品が自動応答しない場合、本製品の 【特別回線対応】 の設定を 【PBX】 にしてください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編 「特別な回線に合わせて設定する」
- ホームテレホンとは

電話回線 1、2 本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。

PBX などの制御装置がナンバー・ディスプレイに対応していない場合は「ナンバー・ディスプレイサービス」がご利用になれません。本製品のナンバー・ディスプレイの設定を [なし] にしてください。
 ⇒ユーザーズガイド応用編「ナンバー・ディスプレイサービスを設定する」



パソコンに接続する

本製品をパソコンと接続してプリンターやスキャナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。また、ソフトウェアをインストールする前に、ドライバー & ソフトウェア CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境 (⇒ 38 ページ「使用環境」) を確認してください。





USB ケーブルで接続

パソコンに直接本製品をつなぎます。

Windows[®] の場合 30 ページへ進む

Macintosh の場合 35 ページへ進む

最新ドライバーがサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。 ただし、サポートサイト上のドライバーに付属のソフトウェアは含まれません。付属のソフトウェアはドライバー & ソフトウェア CD-ROM からインストールしてください。CD-ROM ドライブ搭載(外付け可)のパソコンをお持ちでない場合は、付属のソフトウェアをご利用いただけません。

USB 接続

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows $^{ ext{@}}$ の場合)

注意

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。

注意

■ USB ケーブルは、まだ接続しないでください。



| パソコンの電源を入れる

Windows[®] 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®]/ Windows[®] 7 を使用している場合は、「アドミニス トレーター(Administrator)権限」または「管理者 権限」でログインします。

付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブ にセットする



3 「インストール」をクリックする



注意

■ 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、 Windows[®] をアップデートしてください。パソコンを 再起動すると、インストールは自動的に再開されます。



■ Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可] または [はい] をクリックしてください。

4 Presto! PageManager の使用許諾契 約の内容を確認して、[はい] をクリック する



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わると、続いてドライバーとソフトウェアのインストールが始まります。

5 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] を クリックする




「標準」を選び、[次へ]をクリックする




パソコンにケーブル接続の画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する



(1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる




(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する


カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。



注意

- USB ケーブルは、パソコン本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。本製品はパソコンに直接接続してください。
 - (4) 本体カバーを閉じる

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、本体カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを閉じます③。



▲ 注意

◆ 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

> インストールが自動的に開始されます。 インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合 がありますが、[製品マニュアル] 画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

- Windows Vista[®]/Windows[®] 7 をお使いの場合、 [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、 チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてく ださい。
- インストールが開始されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから、本製品側、パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直してください。それでもインストールが開始されない場合は、[キャンセル]をクリックして修復インストールを行ってください。
 ⇒ 33ページ「ドライバーがうまくインストールできないときは」

8 製品マニュアルをダウンロードする

ダウンロードする場合は [ウェブサイトへアクセス] をクリックして、ダウンロードします。 ⇒表紙裏「ユーザーズガイドの構成」

あとでダウンロードする場合はこのまま手順 <mark>9</mark> に 進みます。



- 9 [次へ]をクリックする
- ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **11** に進みます。



12 本製品を通常使うプリンターに設定しない場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 13 に進みます。



- 13 [次へ] をクリックする
- 14 [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 Windows[®] 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®]/

Windows $^{@}$ 7 を使用している場合は、「アドミニストレーター(Administrator)権限」または「管理者権限」でログインしてください。

15 ファームウェアの更新に関する設定をする

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファームウェア更新機能の設定を行ってください。



インストールが完了しました。

- ⟨ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、「インストール診断ツール」を使って、正しくインストールできたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから、「すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [MFC-J700D] ー [インストール診断ツール]を選ぶと起動します。
- 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内

XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

ドライバーがうまくインストールできないとき は

ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場合は、ドライバー& ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から [カスタムインストール] ー [修復インストール] をクリックして、再度インストールし直してください。



Presto! PageManager がうまくインストールできないときは、一度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。

ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [MFC-J700D] - [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suiteをインストールする」へ進みます。



FaceFilter Studio/ BookScan&Whiteboard Suite をインストールする

FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion, Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明るさを自動調整することができます。

BookScan&Whiteboard Suite は、以下の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc のソフトウェアです。

- スキャン画像の補正 スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。
- ホワイトボードの画像化 デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自 動補正します。

注意

- 管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。
- FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のことを確認してください。
 - ・ドライバーやソフトウェアのインストールが完了していること。
 - ・本製品の電源が入っていること。
 - ・本製品とパソコンが接続されていること。
- BookScan&Whiteboard Suite は、インストールの際に インターネットへの接続が必要です。 本体の電源を入れ、パソコンに接続した状態でインストールを行ってください。また、パソコンがインターネットに接続できることを確認してください。
- Windows Server[®] 2003/2003 x64 Edition/2008 を使用している場合は、FaceFilter Studio はご利用になれません。

「マイコンピュータ(コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

トップメニューが表示されます。

「トップメニュー」画面の [その他ソフト ウェア] をクリックする



☐ [FaceFilter Studio] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



FaceFilter Studioのインストールが終了しました。

4 [BookScan&Whiteboard Suite] を クリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

BookScan&Whiteboard Suite のインストールが終了しました。

FaceFilter Studio の使いかたについて


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「FaceFilter Studio で写真をプリントする」

うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェアをアンインストールしてから、再度インストールし直してください。


ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)

注意


- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 接続する
 - (1) 両手で本体カバーを開いて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する




(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 Macintosh に USB ケーブルを接続する カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう



注意

- USB ケーブルは、Macintosh 本体以外の USB ポート や USB ハブなどを経由して接続しないでください。本 製品は Macintosh に直接接続してください。
- (4) 本体カバーを閉じる

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し ①、本体カバーサポートをゆっくり押して ②、本体カバーを閉じます ③。



▲ 注意

● 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。 **2** Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 3 付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- 4 「Start Here OSX」をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



5 インストールが終わるまで、しばらく待つ



6 本製品を選んで、[OK] をクリックする



フ 以下の画面が表示されたら、[次へ] をク リックする



ドライバーのインストールが終了しました。 続けて、Presto! PageManager をインストール できます。

B Presto! PageManager をインストール する場合は、「Presto! PageManager」 アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

> 画面の指示に従って、インストールを進めてください。 Presto! PageManager をインストールしない場合は、 [閉じる] をクリックして終了します。



Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした 文書や画像を管理したり、加工することができます。

オンラインユーザー登録のご案内(ブラザーマイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。

(https://myportal.brother.co.jp/)

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

ドライバー & ソフトウェア CD-ROM の内容

付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM をセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Windows®



インストール

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために必要なドライバーをインストールします。また、本製品をより便利にお使いいただくために Presto! PageManager や ControlCenter3 などのソフトウェアもインストールします。

ユーザーズガイド

ブラザーソリューションセンターの製品マニュアルサイトから、最新版のマニュアルをダウンロードできます。

カスタムインストール

プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのみを個別にインストールすることができます。

また、ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行う「修復インストール」も用意されています。

※ 修復インストールは、USB ケーブルで接続している場合にのみ使用できます。

その他ソフトウェア

FaceFilter Studio

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき り見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正 や表情を変化させることもできるソフトウェアです。

• BookScan&Whiteboard Suite

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で きるソフトウェアです。

• NewSoft[®] Presto![®] Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。

サービスとサポート

- **ブラザーホームページ** ブラザーのホームページへリンクします。
- **ソリューションセンター** インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した り、最新データをダウンロードできます。

ブラザーダイレクトクラブ

インクカートリッジなどが購入できるオンライン ショップへリンクします。

• 消耗品情報

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内しているサイトへリンクします。

マイミーオ・オープンテラス

無料でダウンロードできる各種コンテンツや、イベント・キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオのスペシャルサイトヘリンクします。

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

Macintosh



Start Here OSX

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために必要なドライバーをインストールします。

ユーザーズガイド

ブラザーソリューションセンターの製品マニュアルサイトから、最新版のマニュアルをダウンロードできます。

サービスとサポート

• Presto! PageManager

TWAIN 準拠のスキャナーソフトウェアをダウンロードできます。

- オンラインユーザー登録
- オンラインでユーザー登録を行います。
- ソリューションセンター

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データをダウンロードできます。

• 消耗品情報

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい るサイトヘリンクします。

使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

	os	サポート している 機能	インター フェイス	CPU/ システムメモリー	必要な メモリー	推奨 メモリー	必要なディドライバー	イスク容量 その他の ソフトウェア
Windows ^{®*1}	Windows [®] 2000 Professional	プリント、 PC-FAX 送信 *4	USB	Intel [®] Pentium [®] II プロセッサ相当	64MB			
	Windows [®] XP Home ^{*2} Windows [®] XP Professional ^{*2}	・受信、 スキャン、 リムーバブル ディスク ^{*5}			128 MB	256MB	110MB	340MB
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{*2}			64 ビットのプロセッサ (Intel®64またはAMD64)	256 MB	512 MB		
	Windows Vista ^{®*2}			Intel [®] Pentium [®] 4	512MB	1GB	600MB	
	Windows® 7*2			プロセッサ相当 64 ビットのプロセッサ (Intel® 64またはAMD64)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	650MB	530MB
Macintosh	Mac OS X 10.4.11、 10.5.x	プリント、 PC-FAX 送信 ^{*4} 、	USB*3	PowerPC G4/G5 Intel [®] Core TM プロセッサ	512MB	1GB		
	Mac OS X 10.6.x	スキャン、 リムーバブル ディスク *5		Intel [®] Core TM プロセッサ	1GB	2GB	80MB	400MB

^{*1} Microsoft® Internet Explorer 5.5 以上が必要です。

- 最新のドライバーは http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードできます。
- 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

☑ CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

^{*&}lt;sup>2</sup> WIA を使ったスキャンは、最大 1200x1200dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティリティを使用すれば、最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。

 $^{^{*3}}$ サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

^{*4} PC-FAX はモノクロのみ対応しています。

^{*&}lt;sup>5</sup> リムーバブルディスクはフォトメディアキャプチャの機能です。

この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わせて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

ユーザーズガイド 基本編(冊子)	付属のユーザーズマニュアル CD-ROM に収録(PDF 形式)		
	ユーザーズガイド 応用編	ユーザーズガイド パソコン活用編	
 ご使用の前に 電話 ファクス 電話帳 留守番機能 コピー フォトメディアキャプチャ こんなときは 	 お好みで設定する 電話 ファクス 電話帳 留守番機能 コピー フォトメディアキャプチャ 	 プリンター スキャナー PC-FAX フォトメディアキャプチャ リモートセットアップ 便利な使い方 (ControlCenter) 	

「画面で見るマニュアル」を閲覧するには

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。

ユーザーズガイド CD-ROM 内のユーザーズガイドを閲覧するには

ユーザーズガイド CD-ROM に収録されている「ユーザーズガイド 応用編」(PDF 形式)、「ユーザーズガイド パソコン活用編」(PDF 形式)を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows[®] の場合

- (1) 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットする
 - ◆「ブラザー ユーザーズガイド CD-ROM」画面が表示 されます。
- (2) お使いの製品名にカーソルを合わせる
- (3) 「ユーザーズガイドを PC にコピーする」をク リックする
 - ◆ すべてのユーザーズガイドがパソコンにコピーされます。コピー完了後にデスクトップ上のアイコン [ブラザーユーザーズガイドへ] をダブルクリックすると、各ユーザーズガイドをご覧になれます。

または「ユーザーズガイドを表示する」にカー ソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをク リックする

◆ ユーザーズガイドが表示されます。

Macintosh の場合

- (1) 付属のユーザーズガイド CD-ROM を、 Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- (2) ユーザーズガイド CD-ROM のアイコンをダブ ルクリックする
- (3) 「index.html」をダブルクリックする
 - **◆**「ブラザー ユーザーズガイド **CD-ROM**」画面が表示されます。
- (4) お使いの製品名にカーソルを合わせる
- (5) 「ユーザーズガイドを PC にコピーする」をク リックする
 - ◆ すべてのユーザーズガイドがMacintoshにコピーされます。コピー完了後にデスクトップ上のアイコン [ブラザーユーザーズガイドへ] をダブルクリックすると、各ユーザーズガイドをご覧になれます。

または「ユーザーズガイドを表示する」にカー ソルを合わせ、見たいユーザーズガイドをク リックする

◆ ユーザーズガイドが表示されます。

ユーザーズガイド(PDF 形式)をご覧になるには、Adobe[®] Reader[®] または Adobe[®] Acrobat[®] が必要です。 パソコンに Adobe[®] Reader[®] または Adobe[®] Acrobat[®] がインストールされていない場合は、インストールする必要があります。アドビシステムズ社のホームページ(http://www.adobe.com/)から Adobe[®] Reader[®] をダウンロードしてください。

Memo

関連製品のご案内

innobella

innobella(イノベラ)とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。名前は、innovation(イノベーション:英語で「革新」)と Bella(ベラ:イタリア語で「美しい」)の 2 つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。





消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご 注文いただけます。



インクカートリッジ

公式直販サイト ダイレクトクラフ

種類	型番
ブラック (黒)	LC11BK
イエロー (黄)	LC11Y
シアン(青)	LC11C
マゼンタ (赤)	LC11M
4個パック [ブラック (黒) /イエロー (黄) /シアン (青) /マゼンタ (赤) 各1個]	LC11-4PK
黒 2 個パック [ブラック (黒) 2 個]	LC11BK-2PK

- 本製品にはじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。
- 🛮 🗗 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100 (L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300 (L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500 (L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- ☑ OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番: CG3410)のご使用を推奨します。
- 必 最新の専用紙・推奨紙については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) をご覧ください。

その他

商品名	型番
子機用バッテリ	BCL-BT30

